



4.700 3.400 3.600 3.900 3.900 3.500 3.500 21.800 9.200

6.400 4.000 2.400 5.700 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 32.400

무대상고
관객상고
ELEV-7
1000N
000r/min
(상승용)
10
10
08

UP
DOWN
오케스트라 피트
A W 13,000
14
15

대기-1
공용화장실-2(여)
UP
DOWN
08
09
02
03
04
05
06
07

청소도구실
UP
DOWN
F.O.H
AD
AD

Usher R.
음향/조명
조정실
물품보관
Box Office
대강당 로비
상 OPEN

카페테리아-2
공용화장실-2(남)
UP
DOWN
상 OPEN
상 OPEN

반중실-2
반중실-3
상 OPEN